



# INTERNET MÁS RÁPIDO

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

TP-LINK  
**DECO-M5**  
Sistema de 3 extensores



SEPTIEMBRE 2019



# INTERNET MÁS RÁPIDO

## GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

### Primer paso

Descargue la aplicación TP-Link Deco para iOS o Android. La aplicación le guiará a través de la configuración.



### Estado del LED

Cada Deco tiene una luz LED que cambia de color según su estado. Vea la explicación de abajo.

LED	Estado del Deco
Pulso amarillo	Deco se está restableciendo.
Amarillo sólido	Deco está comenzando.
Azul intermitente	Deco está listo para la configuración.
Azul sólido	Deco se está instalando.
Pulso verde / Pulso blanco	Deco esta actualizando el firmware.
Verde sólido / Blanco sólido	Deco se ha registrado y todo esta OK.
Pulso rojo	Deco esta desconectado del Deco principal
Rojo sólido	Deco tiene un problema

### ¿Necesitas ayuda?

Para obtener respuestas a preguntas frecuentes (FAQs) y asistencia técnica, vaya a: <https://www.tp-link.com> (navegar a la página de soporte de Deco).

Aplicación Deco:

Seleccione a la derecha en la página principal y seleccione  **Help** dentro del menú.